



## UNIVERSAL - PYSTYTYSOHJEET

1. Teltassa on kiinniommellut vaunukiinnikkeet, mutta suosittelemme kuitenkin TALVILOSUHTEISIIN ruuvattavia kiinnikkeitä. Siinä tapauksessa kiinnikkeet ruuvataan 1,5 - 2 cm telttakourun alapuolelle ja keskusetaisyys 281 cm toisistaan. Kolmas kiinnike on näiden kahden puolivälissä.
2. Aseta putket vaunun eteen maahan vastaaville paikoilleen.
3. Asenna kattoputket ja väliputket "kattokehikoksi" kulmien ja ristien avulla. Kaikki "nupilla" säädettävät putket asennetaan sisimmäiseen reikään tässä vaiheessa.
4. Vedä telttä kouruun.
5. Kiinnitä kehikko teltan alla vaunukiinnikkeisiin sekä pystyputkiin 608 + 761. Jos käytät ommeltuja vaunukiinnikkeitä, katso kuvasta, kuinka se toimii. Kattoputkea tulee heti pidentää niin, että ommeltuun läppään asennettava muovinen "tappi" painuu vaunun seinää vasten. Sen takaosa on pehmeää kumia.
6. Tämän jälkeen asennetaan ikkunan yläpuolella olevan katoksen putket 552 sekä väliputket 2056.
7. Kiinnitä telttä muovikiiloilla maahan, ensin vaununpuoleiset nurkat, sitten etunurkat. Jätä loput renkaat toistaiseksi.
8. PINGOITA TELTTA KUNNOLLA!
9. Kiinnitä pystyputket 755 kattoputkiin niin, että vaunutiivisteet painuvat vaunua vasten. Putki asennetaan telttan ommellun kumirenkaan läpi sekä solmitaan kiinni teltassa olevilla naruilla.
10. Kiinnitä telttä loppuista renkaista maahan. HUOM! Vetoketjujen alla olevat kumirenkaat tulee kiinnittää ristiin, jotta vältytään vetoketjujen turhan suurelta rasitukselta.
11. Viimeiseksi kiinnitetään teltan helmaosa teräspinoilla..